

কংক্রিট ফিনিশিং করার সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখুনঃ

01



সবথেকে প্রথমে স্কীডিং করণ। স্কীডিং এ কংক্রিটের উপরের লেয়ার থেকে অতিরিক্ত কংক্রিট বার করে নিতে হয়, এটার ফলে আমরা লেবেল সার্ফেস পাই।

02

পরের পদক্ষেপ হল ফ্লোটিং। এটাতে কাঠের ফ্লোটের সহায়তায় বড় এগ্রিগেটরকে ভাল করে সেট করা হয়।



03



পরের পদক্ষেপ হল স্ট্রোলিং, এটাতে স্টিলের ট্রোয়েলের ব্যবহার হয়। এটা আপনাকে একদম মসূন এবং ইউনিফর্ম সার্ফেস পেতে সহায়তা করে।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।