

প্লাস্টার এবং তাদের সমাধান সংক্রান্ত কিছু সমস্যা নিয়ে এখানে দেওয়া আছে:

01



বালির ব্যবহার এবং 10 দিন অবধি পর্যাপ্ত কিউরিং করতে হবে। ফিনিশিং করার জন্য সিমেন্ট ছেঁটাবে না।

02



কখনো কখনো সাদা রঙের প্রলেপ প্লাস্টারের উপরে দেখা যায়. এটাকে এফ্লুরেসেন্স বলা হয়। এটা জল, ইট এবং বালির মধ্যে অত্যাধিক মাত্রায় থাকা লাইম বা চুন জাতীয় অশুদ্ধতার জন্য হয়।

03



এটাকে ঠিক করার জন্য ড্রায় ব্রাশ দিয়ে সেই এলাকাটাকে পরিষ্কার করতে হবে এবং এটার উপরে অ্যাসিড সলিউশন লাগিয়ে সেটাকে শোকাবার জন্য ছেড়ে দিতে হবে।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।