

# വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും ഫ്രെയിമുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക.

01



ജനലുകൾക്കായി മരം, ലോഹം, പിവിസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പോലുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

02



ചുമർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ഫ്രെയിമുകൾ അവയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം.

03



ഫ്രെയിമുകളുടെ ശരിയായ വിന്യാസത്തിനായി പ്ലം ബോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

04



ഫ്രെയിമിലും ചുമരിലും ഹോൾഡ്ഫാസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവ ഇസൈഡ് ആക്രതിയിലുള്ളതാണ്.

05



വാതിലുകൾക്ക് 3 ഹോൾഡ്ഫാസ്റ്റുകളും ജനലുകൾക്കായി രണ്ട് ഹോൾഡ്ഫാസ്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു.

04



വശങ്ങളിലും താഴെയുമുള്ള വിടവ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക