

काँक्रीटच्या मजबुतीसाठी काँक्रीट फिनिशिंग केले पाहिजे

09



सर्वप्रथम स्क्रिडिंग करा. स्क्रिडिंगमध्ये काँक्रीटचा वरच्या थरातून अतिरिक्त काँक्रीट काढले जाते. यामुळे आपल्याला लेवल्ड सरफेस मिळते.

02

पुढचा टप्पा आहे फ्लोटिंग. यामध्ये लाकडाच्या फ्लोड्सच्या मदतीने मोठ्या अँग्रीगेट्सला चांगले सेट केले जाते.



03



शेवटचा टप्पा आहे ट्रॉव्हेलिंग, ज्याच्यात स्टील ट्रॉव्हेलचा वापर होतो. हा तुम्हाला एकदम स्मूथ, युनिफॉर्म सरफेस (एकसमान पृष्ठभाग) मिळविण्यात मदत करतो.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा