

கான்கிரீட் ஃபினிஷிங் பணியை மேற்கொள்ளும்போது பின்வரும் கருத்துகளை மனதில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

01



இறுதியாக, ஸ்க்ரீடிங் செய்யவும் (சீராகவும் தட்டையாகவும் ஆக்குதல்). ஸ்க்ரீடிங்கில், அதிகப்படியான கான்கிரீட்டின் மேல் அடுக்கு அகற்றப்படுகிறது. இது நமக்குச் சமச்சீர் பரப்பை வழங்குகிறது.

02

அடுத்த படிமுறை ஃப்லோட்டிங். இதில், பெரிய ஜல்லிகள் ஒரு மரத்தாலான ஃப்லோட்டைப் பயன்படுத்தி நேர்த்தியாக அமைக்கப்படும்.



03



இறுதி படிமுறையில் கொலுறு பயன்படுத்திப் பூசப்படும், இதில் இரும்பு கொலுறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மிகவும் சமமான, சீரான மேற்பரப்பை வழங்குவதில் இது உங்களுக்கு உதவுகிறது.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்