

ঘরকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী বানাবার জন্য নিচে দেওয়া নির্দেশ মেনে চলুনঃ

01



আপনার এলাকার কোন ভাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের থেকে আপনার এলাকার ভূমিকম্প হওয়ার ধরণ এবং সম্ভাবিত মাত্রা জেনে নিন

02

ইঞ্জিনিয়ারের থেকে সঠিক প্ল্যান এবং নির্মাণের ধরণের ব্যাপারে পরামর্শ করে নিন



03



যদি ঘরের পরিকাঠামো অসমান হয় তাহলে ভূমিকম্পের সময় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকবে, তাই খেয়াল রাখবেন যে কোনোর দিকে যেন কোন দরজা বা জানলা যাতে না থাকে।

04

বাইরের দরজা এবং জানলার উপরের দিকে দেওয়ালে একটি অবিচ্ছিন্ন লিন্টেল বিম থাকতেই হবে।



05



শ্রাব লেবেলে একটি অবিচ্ছিন্ন বীম থাকতেই হবে।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।