

വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ, വീട് എങ്ങനെ ശരിയായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

01



എ) വിൻഡോ ഇൻസുലേഷൻ: പുറത്തെ ചൂടും തണുപ്പും പ്രധാനമായും ജനലുകളിലൂടെയും വാതിലുകളിലൂടെയുമാണ് വരുന്നത്. ഇത് തടയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ഗാസ്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരട്ട ഗ്ലാസ് ഉള്ള വിൻഡോകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

02



ബി) ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷൻ: വുഡൻ ഫ്ലോറിങ്/ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിങ്/കോർക് അഡിഷ്വിത ഫ്ലോറിംഗ് എന്നിവയുടെ ഒരു ലെയർ വിരിച്ചാൽ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുപ്പ് തടയാം.

03



സി) ഭിത്തികളുടെയും മേൽക്കൂരയുടെയും ഇൻസുലേഷൻ: ചുവരുകളിൽ എയർ പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഎസി ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക... ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേഷൻ നൽകുന്നു. പുറം ഭിത്തികളിൽ ഇളം നിറം ഉപയോഗിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ ഭിത്തിയിൽ, സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയാലും ഭിത്തി കൂടുതൽ ചൂടാകാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സീലിംഗിൽ ചൈന മൊസൈക്ക്, ലൈറ്റ് പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ടൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

04



ഡി) ശബ്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലേഷൻ: എഎസി ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഭിത്തി പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഭിത്തികളുടെ ആന്തരിക വശം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ പാനൽ കൊണ്ട് പൊതിയാം, ഡബിൾ ഗ്ലാസ് വിൻഡോകളും ശബ്ദത്തെ തടയുന്നു.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക