

ప్లాస్టరింగ్ సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కారాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి:

01



ఇసుకను ఉపయోగించి, 10 రోజుల పాటు తగినంత క్యూరింగ్ చేయండి. కోట్ ఫినిష్ కోసం సిమెంటును చల్లవద్దు.

02



కొన్నిసార్లు ప్లాస్టర్ పే ఏర్పడే తెల్లటి లేయర్స్ ఎఫ్లోరోసెన్స్ అంటారు. నున్నం అంటి అలినాలు అధిక పరిమాణంలో ఉండటం వల్ల ఇది జరుగుతుంది.

03



దీన్ని తొలగించడానికి, బ్రష్ తో ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసి, దానిపై పలుచబరిచిన యాసిడ్ ద్రావణాన్ని రాసి ఆరనివ్వండి.



ఇంటి నిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.